Foro alasvolantes.es - Alasvolantes.es

Generado: 26 October, 2025, 23:13

| denerado. 20 October, 2020, 20.10 |
|---|
| Ala con cuadro flats. Escrito por PEDRO - 24/04/2010 13:47 |
| hola chicos que os parece este servo. espara un ala de 2m con cuadro flats. |
| Re: Ala con cuadro flats. Escrito por edu_ns - 24/04/2010 15:13 |
| Hola Pedro: |
| Se te ha olvidado poner de qué servo hablas, aunque es igual, pues es necesario conocer más datos para poderte dar una respuesta. |
| En este enlace de calculadores on line, verás que hay uno llamado Torque de servos, con su ayuda podrás conocer el torque mínimo necesario. |
| Hay varios tamaños de servos más o menos normalizados: |
| Standard: es que que vuiene con las emisoras y se usa comúnmente en los modelos de explosión. |

Reducido: Un poco más pequeño, es más raro de ver y al igual que el standard, tiene 4 agujeros de fijación

Mini: Suele emplearse en parkfyers, zagis, alas de veleros, tiene dos agujeros de fijación, con silentblocks, al igual que los anteriores, el tamaño de la piñonería todavía permite cargas.

Micro: Es el que usan parkflyers de menos de 1m, los piñones ya son más pequeños y ya no llevan silentblock

Sub-micro: Sólo los emplean los indoor.